


Kurzanleitung FUNKSTECKDOSEN-SET, 5-TEILIG

ACHTUNG Lesen und befolgen Sie die **Sicherheitshinweise der Bedienungshinweise**, bevor Sie beginnen.

- 1 Anzeigeleuchte für die Stromversorgung
- 2 Taste EIN 1
- 3 Taste AUS 1
- 4 Taste EIN 2
- 5 Taste AUS 2
- 6 Taste EIN 3
- 7 Taste AUS 3
- 8 Taste EIN 4
- 9 Taste AUS 4
- 10 Taste MASTER EIN
- 11 Taste MASTER AUS
- 12 Kontrollleuchte Funksteckdose
- 13 Steckdose



Achten Sie beim Einlegen der Batterie in die Fernbedienung auf die richtige Polarität, andernfalls ist eine Beschädigung möglich. Beachten Sie die Abbildung im Batteriefach.

Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz.

Verwenden Sie die Funksteckdose nicht mehr, wenn das Gehäuse beschädigt wurde.

An die Funksteckdosen können alle Geräte und Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 Ampere, das entspricht einer Gesamtleistung von max. 3680 W, angeschlossen werden.

- 1 Batterie in das Batteriefach der Fernbedienung einsetzen, dabei auf die richtige Polarität achten.
- 2 Funksteckdose in eine Wandsteckdose stecken. Die Kontrollleuchte **12** blinkt für ca. 30 Sekunden. Erfolgt in dieser Zeit keine Zuordnung, Vorgang wiederholen.
- 3 Drücken Sie in der Zeit die gewünschte Kanaltaste **2, 4, 6,** oder **8**, um die Funksteckdose mit dem Kanal zu koppeln. Vorgang für jede weitere Funksteckdose wiederholen.
- 4 Zur Zuordnung mehrerer Kanäle einer Funksteckdose, diese kurz aus der Wandsteckdose ziehen, erneut einstecken und eine andere Kanaltaste drücken.
- 5 Verbraucher an die Steckdose **13** anschließen und die entsprechende Taste **I** zum Einschalten und **II** zum Ausschalten des Verbrauchers drücken.
- 6 Zum Ein- und Ausschalten aller Verbraucher, Taste **10** bzw. **11** drücken.

EASY
HOME

