



Bedienungs- anleitung

Inhaltsverzeichnis

TERRIS Bluetooth-Kopfhörer



DE

Vertrieben durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG

Domstraße 19
20095 Hamburg

www.gt-support.de

KUNDENDIENST

49691

+0800 - 5000 136




www.gt-support.de

Modell: BKH 274

XII/07/2017

3
JAHRE
GARANTIE

- 1. Teile und Bedienelemente 6
- 2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 7
- 3. Allgemein 8
- 4. Sicherheitshinweise 10
- 5. Lieferumfang 13
- 6. Vorbereitung 13
- 7. Stromversorgung 14
- 8. Bluetoothverbindung 15
 - 8.1. LED-Anzeigen 15
 - 8.2. Verbindung mit dem Abspielgerät 16
 - 8.3. Kopfhörer bedienen 17
 - 8.4. Anrufe entgegennehmen 18
 - 8.5. Ausschalten 18
- 9. Kabelbetrieb 19
- 10. Reinigung / Lagerung 19
- 11. Problemlösungen 20
- 12. Entsorgen 22
- 13. Technische Daten 23



Bluetooth-Kopfhörer

1. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Bluetooth-Kopfhörer

- 1 Kopfhörerbügel mit beidseitiger Längenverstellung
- 2 **R/L** Kennzeichnung: **R** = rechts / **L** = links
- 3 rechter Kopfhörer mit Bedienelementen
- 4 linker Kopfhörer
- 5 Ohrpolster

Zubehör

- 6 USB-Ladekabel (Typ A auf Micro-USB)
- 7 Audiokabel (2x 3,5 mm Klinenstecker)

Bedienelemente / Anschlüsse

- 8 **DC 5V** \equiv **500 mA**
Micro-USB-Buchse
- 9 \odot
lange drücken: ein-/ausschalten
kurz drücken: Start/Pause, Gespräch annehmen/beenden
- 10 **+**
lange drücken: Lautstärke erhöhen
kurz drücken: nächster Titel
- 11 **-**
lange drücken: Lautstärke verringern
kurz drücken: an den Titelbeginn
2x kurz drücken: vorheriger Titel
- 12 **AUX-IN** Anschlussbuchse für Audiokabel
- 13 **LED** Kontrollleuchte für Bluetooth, Akku und Betrieb (ein/aus)
- 14 **MIC** Mikrofon

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Terris Bluetooth-Kopfhörer und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Bluetooth-Kopfhörers zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Bluetooth-Kopfhörer
Modell	BKH 274
Manual ID	PO51001170 / PE / 2017
Hersteller	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 - 20095 Hamburg
Web	www.gt-support.de

DE

Allgemein

Bluetooth-Kopfhörer

3. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ...

- ... ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... kann sowohl als Bluetooth-Kopfhörer als auch als normaler Kabelkopfhörer verwendet werden.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet. Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

8

 www.gt-support.de



KUNDENDIENST
0800 - 5000 136

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich am linken Kopfhörer.



DE

Sicherheitshinweise

Bluetooth-Kopfhörer

4. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.

10

 www.gt-support.de



DE

KUNDENDIENST
0800 - 5000 136

- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort das USB-Kabel aus der USB-Buchse ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des USB-Kabels oder des Gerätes sofort das USB-Kabel aus der USB-Buchse.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder den Kabeln aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Bluetooth-Kopfhörer dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie das USB-Ladekabel aus der USB-Buchse, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

DE

Sicherheitshinweise

Bluetooth-Kopfhörer



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Der Kopfhörer enthält einen Lithium-Akku. Setzen Sie den Kopfhörer nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.



GEFAHR von Hörschäden

- **WARNUNG!** Um einen möglichen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume. Betreiben Sie den Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie eine Tonquelle anschließen oder zuschalten.
- Benutzen Sie den Kopfhörer nicht bei Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahrnehmen müssen.



WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.

12

 www.gt-support.de



DE

KUNDENDIENST
0800 - 5000 136

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

5. LIEFERUMFANG

- 1 Bluetooth-Kopfhörer BKH 274
- 1 USB-Ladekabel (Typ A auf Micro-USB, 1,2 m lang)
- 1 Audiokabel
(2x 3,5 mm Klinenstecker, 1,2 m lang)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6. VORBEREITUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie die Bügellänge auf Ihre Anforderungen ein.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.





7. STROMVERSORGUNG

HINWEISE:

- Der fest im Bluetooth-Kopfhörer eingebaute Akku muss **beim ersten Ladevorgang mindestens 12 Stunden** geladen werden. Danach verkürzt sich die Ladezeit auf ca. 8 Stunden.
 - Kurz bevor der Akku entladen ist, blinkt die LED am Kopfhörer rot und es ertönt ein akustisches Signal.
1. Verbinden Sie mit dem USB-Ladekabel den Bluetooth-Kopfhörer mit einer für Ladevorgänge vorgesehenen USB-Buchse.
 2. Die LED ...
... leuchtet rot während des Ladevorgangs und ... erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist.
 3. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang das USB-Ladekabel aus der USB-Buchse und trennen Sie den Kopfhörer vom USB-Ladekabel.



8. BLUETOOTHVERBINDUNG

8.1 LED-ANZEIGEN

Die LED am Kopfhörer kann blau und rot leuchten oder blinken. Folgende Zustände des Kopfhörers werden damit angezeigt:

LED leuchtet rot:	Ladevorgang
LED erlischt:	Ladevorgang beendet
LED blinkt rot:	Akku muss geladen werden
LED leuchtet dauerhaft blau:	Kopfhörer wird eingeschaltet
	Bluetoothverbindung hergestellt, Wiedergabe gestoppt
LED blinkt abwechselnd rot und blau:	Bluetooth ist zum Verbindungsaufbau eingeschaltet
LED blinkt langsam blau:	Bluetoothverbindung hergestellt, Wiedergabe läuft
LED blinkt mehrfach kurz rot:	Kopfhörer wird ausgeschaltet



8.2 VERBINDUNG MIT DEM ABSPIELGERÄT

HINWEISE:

- Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten, wenn ein Audiokabel in der Buchse **AUX-IN** steckt.
 - Während der Kopfhörer aufgeladen wird, können Sie ihn einschalten.
1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die LED dauerhaft blau leuchtet und ein akustisches Signal ertönt. Nach ca. 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot und blau. Der Kopfhörer sendet nun seine Kennung.
 2. Starten Sie am Abspielgerät (z. B. Smartphone, MP3-Player) die Bluetoothverbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *BKH 274* empfangen.
 3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Bluetooth Kopfhörer her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED am Kopfhörer leuchtet blau.
 4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über den Kopfhörer wiedergegeben. Die LED blinkt langsam blau.

HINWEISE:

- Wenn Sie den Bluetooth Kopfhörer mit einem Computer verbinden, stellen Sie ggf. im Betriebssystem den Toneingang ein, um das Mikrofon des Kopfhörers z. B. für Chatprogramme zu nutzen.
- Wenn die Bluetoothverbindung unterbrochen wurde, versucht der Kopfhörer, diese automatisch wieder herzustellen. Die LED blinkt während der Suche abwechselnd rot und blau.



- Bei wieder hergestellter Verbindung leuchtet oder blinkt die LED langsam blau. Gegebenenfalls muss die Wiedergabe neu gestartet werden.
- Wenn die automatische Bluetoothverbindung fehlschlägt, wiederholen Sie den oben beschriebenen Verbindungsvorgang.
- Wenn die Bluetoothverbindung hergestellt ist, können Sie sich mit dem Kopfhörer frei in der Wohnung bewegen. Solange sich keine störenden Objekte (z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte) zwischen Station und Kopfhörer befinden, können Sie sich auch in andere Zimmer oder Stockwerke begeben.

8.3 KOPFHÖRER BEDIENEN

Die Wiedergabe können Sie über die Tasten am Kopfhörer steuern:

Taste	Funktionen
⏻ lange drücken	ein-/ausschalten
⏻ kurz drücken	Wiedergabe starten/stoppen
+/- lange drücken	Lautstärke einstellen
+ kurz drücken	nächster Titel
- kurz drücken	an den Titelbeginn
- 2x kurz drücken	vorherigen Titel



HINWEIS: Beim Erreichen der maximalen Lautstärke ertönt ein akustisches Signal.

8.4 ANRUF ENTGEGENNEHMEN

Wenn Sie den Bluetooth-Kopfhörer mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch Telefonate entgegennehmen.

HINWEIS: Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie bei der Anrufannahme die Audioquelle Bluetooth wählen.

- Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.
- Halten Sie die Taste  lange gedrückt, um den Anruf abzuweisen.
- Stellen Sie während des Telefonats die Lautstärke mit den Tasten **+/-** ein.
- Drücken Sie die Taste  während des Telefonats, um den Anruf zu beenden. Wenn der Anruf während der Musikwiedergabe angenommen wurde, setzt die Musik nach Beenden des Telefonats wieder ein.

8.5 AUSSCHALTEN

Trennen Sie die Bluetoothverbindung, indem Sie die Funktion Bluetooth am Abspielgerät oder den Kopfhörer mit der Taste  ausschalten.

- Drücken Sie die Taste  so lange, bis die LED mehrmals kurz rot blinkt und der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

9. KABELBETRIEB

HINWEIS: Eine bestehende Bluetoothverbindung wird durch den Kabelbetrieb unterbrochen und der Kopfhörer ausgeschaltet.

- Der Kabelbetrieb erfolgt passiv:
 - Der Akku wird nicht benötigt.
 - Die Wiedergabe und die Lautstärke können nur am Abspielgerät, nicht aber am Kopfhörer gesteuert werden.
- 1. Stecken Sie einen Klinkestecker des Audiokabels in die Buchse **AUX-IN** am Kopfhörer.
- 2. Stecken Sie den anderen Klinkestecker des Kabels in die Kopfhörerbuchse am Abspielgerät.
- 3. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe. Wiedergabe und Lautstärke regeln Sie am Abspielgerät.

10. REINIGUNG / LAGERUNG

- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Lagern Sie den Kopfhörer und das Zubehör an einem trockenen und staubgeschützten Ort. Laden Sie vor dem Lagern den Akku vollständig auf, um eine Tiefentladung und bleibende Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

11. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Kein Ton	Ist der Bluetooth-Kopfhörer eingeschaltet? Ist der Ton am Bluetooth-Kopfhörer heruntergeregelt?
	Ist das Abspielgerät eingeschaltet, gestartet, auf die richtige Funktion gestellt? Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke am Abspielgerät.
	Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? Sind Abspielgerät und Kopfhörer über Bluetooth verbunden? Melden Sie ggf. den Kopfhörer erst von einem anderen Abspielgerät ab.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Im Bluetooth-betrieb: Schlechte Tonqualität	<ul style="list-style-type: none">- Befinden sich störende Objekte zwischen Abspielgerät und Kopfhörer? Dies können z. B. Stahlbetonwände oder andere Funkgeräte sein.- Haben Sie sich zu weit vom Abspielgerät entfernt?- Befinden sich störende Geräte in der Nähe des Abspielgerätes? Verändern Sie ggf. den Standort des Abspielgerätes.- Erhöhen Sie die Lautstärke am Abspielgerät.- Ist der Ladezustand des Akkus zu gering?
Im Kabelbetrieb: Kein Ton oder schlechte Tonqualität	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Abspielgerät und Kopfhörer. Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrem Abspielgerät. HINWEIS: Sämtliche Bedienelemente am Kopfhörer sind im Kabelbetrieb ohne Funktion.

DE

Entsorgen

Bluetooth-Kopfhörer

12. ENTSORGEN

Das Gerät mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss sachgerecht über einen Wertstoffhof entsorgt werden.



Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

22

 www.gt-support.de







DE






KUNDENDIENST
0800 - 5000 136





13. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
USB  :	Eingang: 5 V  500 mA 
Akku:	Lithium-Ionen, 3,7 V, 400 mAh
Bluetooth	Bluetooth 4.1+EDR (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
Frequenzbereich:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Sendeleistung:	1,6 mW (Milliwatt)
Reichweite:	10 Meter
Ton	
Impedanz:	64 Ω
Breitbandkennungs- spannung:	≥ 75 mV
Audioanschluss:	Stereo 3,5-mm-Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 155 x 205 x 68 mm
Gewicht:	ca. 195 g
Umgebungs- bedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 80 % relativ
Manual ID:	PO51001170 / PE / 2017

Technische Änderungen vorbehalten.









Zusatzhinweis BKH 274 Bluetooth-Kopfhörer

Lautstärke bis auf Maximum erhöhen

HINWEIS: Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen! Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Aus diesem Grund ertönt ein Warnton, wenn der Schalldruck 85 dB übersteigt und die Lautstärke nicht weiter erhöht.

- Um die Lautstärke weiter zu erhöhen, lösen Sie den Druck auf die Taste **+**. Drücken Sie danach erneut lange die Taste **+**, um die Lautstärke weiter zu erhöhen. Bei Erreichen der maximalen Lautstärke ertönt ein mehrmaliger Warnton.

Taste	Funktionen
+ lange drücken	Lautstärke erhöhen (bis Warnton ertönt)
Tastendruck lösen, dann erneut + lange drücken	Lautstärke bis Maximum erhöhen (mehrmaliger Warnton)

TERRIS

BLUETOOTH-KOPFHÖRER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____



E-mail (für Statusmeldungen zur Reparatur) _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

KUNDENDIENST

49691

DE 0800 - 5000 136 Kostenfreie Hotline

www.gt-support.de

MODELL: BKH274

XII/07/2017

gratis - 365 Tage im
Jahr - von Montag
bis Sonntag

3
JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

- Garantiezeit:** **3 Jahre** ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z.B. Akkus)
- Kosten:** Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.
Keine Transportkosten
- Hotline:** Kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.