








Bebilderung BKH / Ohrpolstertausch

Topic:	<i>Bebilderung BKH / Ohrpolstertausch</i>	09.03.2015 09:19:00
<i>Austausch des Ohrpolsters bei den Bluetooth-Kopfhörern BM-8810 (BKH 244/344/544</i>		

PUNKT NO	Picture	Info
TOP 1 NO 1		OHRPOLSTER ABZIEHEN
TOP 2 NO 2		MIT KUNSTSTOFFKARTE VORSICHTIG HALTEPLATTE FÜR DAS OHRPOLSTER AUS DEN KLEMMEN LÖSEN (NUR GESTECKT / GEKLIKT)
TOP 3 NO 3		GEHEN SIE HIERBEI KREISFÖHRIG UM DEN KOPFHÖRER HERUM UND HEBELN SIE DIE KLEMMEN VORSICHTIG NACH OBEN

Bebilderung BKH / Ohrpolstertausch

<p>TOP 4 NO 4</p>		<p>ZIEHEN SIE DAS OHRPOLSTER WIEDER ÜBER DIE HALTEPLATTE</p>
<p>TOP 5 NO 5</p>		<p>ZUSAMMENGEFÜHRTE HALTEPLATTE UND OHRPOLSTER (DIE KUNSTSTOFFNASEN / KLEMMEN ZEIGEN IN NACH OBEN)</p>
<p>TOP 6 NO 6</p>		<p>STECKEN SIE DAS OHRPOLSTER MIT HALTEPOLSTER WIEDER MIT DEN KUNSTSTOFFNASEN / KLEMMEN IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN ÖFFNUNGEN AM HÖRER</p>
<p>TOP 7 NO 7</p>		<p>HALTEN SIE HIERFÜR DIE VIER NASEN ÜBER DIE VIER ÖFFNUNGEN</p>

Bebilderung BKH / Ohrpolstertausch

<p>TOP 8 NO 8</p>		<p>DRÜCKEN SIE DIE VIER NASEN MIT EINEM HÖRBAREN KLICKGE- RÄUSCH IN DIE ÖFFNUNGEN.</p>
	<p>ENDE</p>	