



FUNKSTECK- DOSEN-SET, 5-TEILIG GEBRAUCHSANWEISUNG

- TÁVVEZÉRELHETŐ
CSATLAKOZÓALJZAT KÉSZLET,
5 RÉSZES
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
- SET RADIJSKIH VTIČNIC, 5-DELNI
NAVODILO ZA UPORABO

KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

AT ☎ 00800 / 456 22 000 (kostenfrei)



gt-support-at@telemarcom.de

HU ☎ 00800 / 456 22 000 (díjmentesen hívható szám)





gt-support-hu@telemarcom.de

SLO ☎ 00800 / 456 22 000 (brezplačna številka)



gt-support-slo@telemarcom.de

GT-FSI-07/GT-9000, 10/2013, E46077



Inhaltsverzeichnis

01	TEILEBEZEICHNUNG FERNBEDIENUNG	3
02	TEILEBEZEICHNUNG FUNKSTECKDOSE	4
03	EINFÜHRUNG	4
04	SICHERHEITSHINWEISE	5
05	LEISTUNGSMERKMALE	6
	Lieferumfang	6
	Funktionen	6
	Technische Daten	7
	Hinweise zur Reichweite	7
06	ANSCHLUSS VON GERÄTEN	8
	Funksteckdose	8
07	VORBEREITENDE MASSNAHMEN	8
	Einlegen / Wechseln der Batterie	8
08	INSTALLATION DER FUNKSTECKDOSEN	9
	Anzeige an der Funksteckdose	10
	Zuordnung ändern / löschen	10
09	BEDIENUNG	11
	Über die Fernbedienung	11
10	PFLEGE UND INSTANDHALTUNG	12
11	ENTSORGUNG	12
12	FEHLERBEHEBUNG	13
13	CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	13
14	GARANTIEBEDINGUNGEN	14
	GARANTIEKARTE	



Teilebezeichnung Fernbedienung

1

- | | | | |
|---|--|----|------------------|
| 1 | Anzeigeleuchte für die Stromversorgung | 7 | Taste AUS 3 |
| 2 | Taste EIN 1 | 8 | Taste EIN 4 |
| 3 | Taste AUS 1 | 9 | Taste AUS 4 |
| 4 | Taste EIN 2 | 10 | Taste MASTER EIN |
| 5 | Taste AUS 2 | 11 | Taste MASTER AUS |
| 6 | Taste EIN 3 | 12 | Batteriefach |

Vorderseite Fernbedienung

Rückseite Fernbedienung




3

Teilebezeichnung Funksteckdose

2

- 1 Kontrollleuchte
- 2 Steckdose



Einführung

3

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Funksteckdosen-Set und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um alle Möglichkeiten Ihres Funksteckdosen-Sets kennen zu lernen und eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft sicher zu stellen, bitten wir Sie, vor der ersten Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung zu lesen und die darin enthaltenen Anweisungen zu befolgen. Somit ist sicher gestellt, dass Sie lange Freude an diesen Geräten haben werden.

4

Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Dieses Gerät wurde nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und nur zur nachfolgend genannten Verwendung entwickelt.
- Dieses Produkt darf niemals in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden. Es ist nur zum Gebrauch im Privathaushalt bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört daher nicht in Kinderhand.
- Halten Sie die Folienbeutel von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie in die Fernbedienung auf die richtige Polarität, andernfalls ist eine Beschädigung möglich. Beachten Sie die Abbildung im Batteriefach.
- Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung oder vor der Entsorgung ist die Batterie aus der Fernbedienung zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen gut erreichbar sind, damit Sie diese notfalls leicht aus der Netzsteckdose ziehen können.
- Die Funksteckdosen können sich im Betrieb erwärmen. Achten Sie darauf, dass die Funksteckdosen nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie nicht mehrere ineinander gesteckte Funksteckdosen (Hintereinanderschaltung).
- Beachten Sie immer die Angaben zur max. Leistung der funkgesteuerten Steckdosen.
- Vor der Reinigung das Gerät immer vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdosen mit 230 V~, 50 Hz.
- Schließen Sie nur solche Geräte an die Funksteckdose an, die für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei Fehlschaltungen zu vermeiden.

- Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdose ein, da ansonsten die Steckverbindung zwischen dem Stecker des angeschlossenen Gerätes und der Steckdose beeinträchtigt werden kann und Gefahr der Überhitzung besteht.
- Verwenden Sie die Funksteckdose nicht mehr, wenn das Gehäuse beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät von unserem Service überprüfen und instand setzen.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in der Funksteckdose, da ansonsten die Steckkontakte der Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

Leistungsmerkmale

5

Lieferumfang

- 4 funkgesteuerte Steckdosen GT-FSI-07
- 1 Fernbedienung GT-9000 mit Kontrollleuchte
- 1 Alkaline Batterie A23 / 12V

Funktionen

- alle Steckdosen einzeln an- bzw. ausschaltbar
- Fernbedienung programmierbar
- Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
- Kontrollleuchten
- mit Memory-Funktion, d. h. Codierung bleibt nach Entfernung vom Stromnetz erhalten
- mit integrierter Kindersicherung in den Steckdosen
- GS-geprüft und CE-konform

Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V ~, 50 Hz
- Sendefrequenz: 433,92 MHz
- Maximallast/Maximalstrom
je Steckdosenempfänger: 3680 W (16 A)
- max. Reichweite: ca. 40 m (nur bei Sichtkontakt zwischen
Sender und Empfänger zu erreichen)
- Betriebstemperatur: 0° - 35° C

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Hinweise zur Reichweite

Reichweite und Störungen:

Die angegebene Reichweite von max. 40 m ist die Freifeldreichweite, d. h. die Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger.

Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken, Garagen, Nebengebäude usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Weitere Ursachen für verminderte Reichweite:

- Hochfrequenzstörungen aller Art;
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation;
- Leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder nahe der Funkstrecke befinden, z. B. Heizkörper, metallisierte Isolierglasfenster, Stahlbetondecken usw., aber auch metallbeschichtete Wände von Fertighäusern.
- Beeinflussung der Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden).
- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand verkleinern; das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt.
- Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. offen betriebene Computer o. ä.
- Die effektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.
- Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist.
- In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

Bitte lesen Sie unbedingt das folgende Kapitel genau durch, bevor Sie die Funksteckdosen in Betrieb nehmen.

Funksteckdose (Modell GT-FSI-07-CH)

An die Funksteckdosen können alle Geräte und Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V ~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 Ampere, das entspricht einer Gesamtleistung von max. 3680 W, angeschlossen werden.

Hinweis:

Die Funksteckdosen sind mit einer integrierten Kindersicherung ausgestattet, die den ungewollten Zugang zu stromführenden Teilen weitgehend verhindert. Achten Sie beim Anschließen von Steckern auf das gleichzeitige Einführen der Steckerstifte (Stecker nicht verkanten).

Vorbereitende Maßnahmen

7

Einlegen / Wechseln der Batterie

- 1 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung durch einfaches Aufschieben in Pfeilrichtung.
- 2 Legen Sie 1 Batterie des Typs A23 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abbildung im Batteriefach).
- 3 Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu, und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die Batterie richtig eingesetzt ist, muss bei jedem Tastendruck die Kontrollleuchte leuchten.

Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um eine Beschädigung der Fernbedienung durch die auslaufende Batterie zu vermeiden.

- Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, direkte Sonnenstrahlung! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

Installation der Funksteckdosen

8

Die Fernbedienung ist mit vier Kanälen ausgestattet. Sie können jeder Funksteckdose einen eigenen Kanal zuordnen, oder Sie können einen Kanal für mehrere Funksteckdosen verwenden, um diese gleichzeitig ein- bzw. auszuschalten. Es ist ebenfalls möglich, einer Funksteckdose mehrere Kanäle zuzuordnen.

Stecken Sie eine der Funksteckdosen in die Wandsteckdose, für welche Sie diese vorgesehen haben. Die Kontrollleuchte an der Funksteckdose blinkt nun für ca. 30 Sekunden, die Lernfunktion ist aktiv.

Zum Zuordnen eines Kanals zu einer Funksteckdose, drücken Sie während der Lernfunktion die Taste „1“ des Kanals (1-4) auf der Fernbedienung, den Sie dieser Funksteckdose zuordnen möchten.

Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Funksteckdose.

Wenn Sie einer Funksteckdose mehrere Kanäle zuordnen wollen, ziehen Sie diese kurz aus der Wandsteckdose und stecken sie dann wieder ein, um die Lernfunktion erneut zu starten.

Hinweis:

Wird während der Lernfunktion keine Zuordnung vorgenommen, muss der Vorgang wiederholt werden.

Sobald der Kanal zugeordnet ist, leuchtet die Kontrollleuchte an der Funksteckdose dauerhaft, die Funksteckdose ist eingeschaltet und mit der Fernbedienung verbunden.

Wenn die Funksteckdose nach sehr kurzer Betriebsdauer bereits

wieder aus der Steckdose entfernt wird, kann die Programmierung verloren gehen und muss wiederholt werden. Im normalen Betrieb bleibt die Programmierung bei der Trennung vom Netz dauerhaft erhalten.

Durch Drücken der Taste (⏻) des entsprechenden Kanals wird die Funksteckdose ausgeschaltet.

Stecken Sie nun einen Verbraucher in die Funksteckdose und schalten diesen ein.

Um zu überprüfen, ob die Zuordnung funktioniert, drücken Sie die entsprechende Taste „I“ und „⏻“ für den zugeordneten Kanal, um den angeschlossenen Verbraucher ein- und auszuschalten.

Anzeige an der Funksteckdose

- Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Funksteckdose eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet ist.

Zuordnung ändern / löschen

Ziehen Sie hierzu die Funksteckdose kurz aus der Wandsteckdose und stecken Sie dann wieder ein, die Kontrollleuchte blinkt.

Drücken Sie nun zum Löschen der Einstellung die Taste bzw. Tasten (⏻) des entsprechenden Kanals bzw. Kanäle.

Die Kontrollleuchte blinkt nun einige Male schnell hintereinander.

Sobald die Kontrollleuchte wieder langsam blinkt, ist die Lernfunktion erneut aktiv und die Zuordnung kann wiederholt werden.

Über die Fernbedienung

Ein- und Ausschalten

Hinweis:

Die Programmierung der Fernbedienung bleibt auch nach dem Entfernen der Batterie erhalten.

Zum Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers drücken Sie die entsprechende Taste **I** bzw.  des Kanals (1, 2, 3 oder 4, je nach Zuordnung).

Mit der Taste **I** (1-4) werden alle Kanäle eingeschaltet.

Mit der Taste  (1-4) werden alle Kanäle ausgeschaltet.

Hinweis:

Nach einem Stromausfall kann es in seltenen Fällen zu einer Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den Kanal der Funksteckdose kommen. Trennen Sie in diesem Fall die Funksteckdose für mindestens 6 Stunden vom Netz, und führen Sie anschließend den Zuordnungsvorgang erneut durch.

Unter bestimmten Umständen (z. B. Hochfrequenzstörungen aller Art) kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, während dessen ein Ein-/oder Ausschalten des Gerätes nicht möglich ist. In diesem Fall trennen Sie das Gerät kurz vom Netz und stecken es dann wieder hinein.

- Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Tauchen Sie die einzelnen Komponenten des Funksteckdosen-Sets nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Achtung!

Vor der Reinigung einer Steckdose muss der Verbraucher von der Steckdose und die Steckdose von der Netzspannung getrennt werden.

Entsorgung

11

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.



Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



Entnehmen Sie vorher die Batterie und geben Sie diese an einer Sammelstelle für Batterien ab!

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.

Fehlerbehebung

12

Problem	Lösung
Die Funksteckdosen reagieren nicht auf die Fernbedienung.	Die Batterie der Fernbedienung ist verbraucht und muss ersetzt werden.
Der Verbraucher wird nicht eingeschaltet.	a) Überprüfen Sie, ob der Verbraucher über einen eigenen Schalter ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Verbraucher ein. b) Überprüfen Sie, ob z. B. die Glühlampe des Verbrauchers funktionsfähig ist.
Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf diese Fernbedienung.	Die Zuordnung wiederholen.
Eine Funksteckdose schaltet selbständig ab.	Wiederholen Sie die Zuordnung.

Konformitätserklärung

13

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**.

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Garantiekarte

Serviceadresse(n): **Globaltronics Service Center**
c/o Teknihall GmbH

Hotline: 00800 / 456 22 000 (kostenfrei)

Hersteller-/Importeurbezeichnung: Globaltronics GmbH & Co. KG

Mail: gt-support-at@telemarcom.de

Produktbezeichnung: **Funksteckdosen-Set, 5-teilig**

Produkt-/

Herstellerkennzeichnungsnummer: **GT-FSI-07/GT-9000**

Artikelnummer: 90737

Aktionszeitraum: 10/2013

Firma und Sitz des Verkäufers: **HOFER KG,**
Hofer-Straße 2,
4642 Sattledt

Fehlerbeschreibung:

Name des Käufers:

PLZ, Ort:

Straße:

Tel.Nr./email:

Unterschrift:



Tartalomjegyzék

01	TÁVVEZÉRLŐ RÉSZEI	17
02	TÁVVEZÉRELHETŐ CSATLAKOZÓALJZAT RÉSZEI	18
03	BEVEZETÉS	18
04	BIZONSAĞI ÚTMUTATÁSOK	19
05	TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐK	20
	Szállítási terjedelem	20
	Funkciók	20
	Műszaki jellemzők	21
	Működési távolságra vonatkozó útmutatások	21
06	A KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA	22
	Távvezérelhető csatlakozóaljzat	22
07	ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK	22
	Az elemek elhelyezése / cseréje	22
08	A TÁVVEZÉRELHETŐ CSATLAKOZÓALJZATOK TELEPÍTÉSE	23
	Távvezérelhető csatlakozóaljzat kijelzései	24
	Hozzárendelés megváltoztatása/törlése	24
09	KEZELÉS	25
	A távvezérlővel	25
10	GONDOZÁS ÉS FENNTARTÁS	26
11	HULLADÉKELHELYEZÉS	26
12	HIBAELHÁRÍTÁS	27
13	CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	27
14	JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ	28



Távvezérlő részei

1

- | | | | |
|---|----------------|----|-------------|
| 1 | Ellenőrzőlámpa | 7 | KI 3 gomb |
| 2 | BE 1 gomb | 8 | BE 4 gomb |
| 3 | KI 1 gomb | 9 | KI 4 gomb |
| 4 | BE 2 gomb | 10 | BE 1-4 gomb |
| 5 | KI 2 gomb | 11 | KI 1-4 gomb |
| 6 | BE 3 gomb | 12 | Elemrekesz |

Távvezérlő elülső oldala


Távvezérlő hátsó oldala



Távvezérelhető csatlakozóaljzat részei

2

- 1 Ellenőrzőlámpa
- 2 Foglalat



Bevezetés

3

Szívből köszönjük a bizalmát!

Gratulálunk az új távvezérelhető csatlakozóaljzat készletéhez, és meg vagyunk arról győződve, hogy elégedett lesz e korszerű eszközökkel.

A távvezérelhető csatlakozóaljzat készletében rejlőd minden lehetőség megismerésére, illetve mindig az optimális funkció illetve munkaképesség biztosítása érdekében kérjük, hogy az első használatbavétel előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és tartsa be az abban található útmutatásokat. És így biztosíthatja, hogy hosszú ideig öröme teljen e készülékekben.

E termék optimális állapotban tartásához és biztonságos működés garantálásához figyelembe kell venni a következő biztonsági útmutatásokat:

- E készüléket csak zárt térben és csak a következőkben megnevezett felhasználási célra tervezték.
- E terméket tilos orvosi vagy nyilvános berendezésekbe beépíteni. Csak magánháztartásokban való alkalmazásra szánták.
- Ez a termék nem játék és ezért nem gyermekek kezébe való.
- A fóliazacskókat tartsa távol csecsemőktől és kisgyermekektől, mivel fulladás veszély áll fenn!
- Ügyeljen a helyes polarításra az elemek távvezérlőben való elhelyezésekor, ellenkező esetben károsodhatnak. Figyeljen az elemrekeszben lévő jelölésre.
- A távvezérlő használatának hosszabb ideig való szüneteltetése vagy hulladékként való elhelyezése esetén vegye ki az elemeket belőle.
- Ügyeljen arra, hogy a távvezérelhető csatlakozóaljzatok jól elérhető helyen legyenek, ezáltal szükség esetén könnyen kihúzhatja a hálózati csatlakozóaljzataból.
- A távvezérelhető csatlakozóaljzatok melegedhetnek működés közben. A megfelelő hűtés garantálására és a túlmelegedésselkerülésére ügyeljen arra, hogy függönyök vagy más tárgyak ne takarják le a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat.
- Ne használjon több egymásba dugott távvezérelhető csatlakozóaljzatot (soros kapcsolás).
- Mindig vegye figyelembe a távvezérelhető csatlakozóaljzatokra megadott maximális teljesítményt.
- A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozását mindig bontsa.
- A távvezérelhető csatlakozóaljzatokat csak szabályszerűen felszerelt 230 V~, 50 Hz-es védőérintkezős csatlakozóaljzatok csatlakoztassa.
- A hibás kapcsolásból eredő veszélyek elkerülésére csak olyan készülékeket csatlakoztasson a távvezérelhető csatlakozóaljzatba, melyek felügyelet nélküli működtetésre alkalmasak.

- Ne tegyen kiegészítő gyermekvédelmet a távvezérelhető csatlakozóaljzatba, mivel ellenkező esetben romlik a dugaszoló csatlakozás a csatlakoztatott készülék csatlakozódugója és a csatlakozóaljzat között, így túlmelegedés veszélye keletkezik.
- Ha megsérült a burkolata, akkor ne használja többé a távvezérelhető csatlakozóaljzatot. Szervizünkben ellenőriztesse és javíttassa meg a készüléket.
- Dugaszolható tápegységeket ne csatlakoztasson a távvezérelhető csatlakozóaljzatba, mivel ellenkező esetben mechanikusan túlterheli a hálózati csatlakozóaljzat csatlakozóérintkezőit.
- Őrizze meg ezt az útmutatót és adja tovább más felhasználónak.

Teljesítmény jellemzők

5

Szállítási terjedelem

- 4 GT-FSI-07 távvezérelhető csatlakozóaljzat
- 1 GT-9000 távvezérlő ellenőrzőlámpával
- 1 alkáli elem A23 / 12V

Funkciók

- minden csatlakozóaljzat be- illetve kikapcsolható
- programozható távvezérlés
- főkapcsoló minden csatlakozóaljzat egyidejű kikapcsolására
- ellenőrzőlámpák
- memória funkcióval rendelkezik, azaz a csatlakozóaljzattól való kihúzás után megőrzi a kódolást.
- integrált gyermekvédelemmel rendelkező csatlakozóaljzatok
- GS által tanúsított és CE konform

Műszaki jellemzők

- Feszültség-csatlakozás: 230 V ~, 50 Hz
- Működési frekvencia: 433,92 MHz
- Mindegyik csatlakozóaljzat vevő
Legnagyobb terhelése/árama: 3680 W (16 A)
- Maximális hatótávolság: maximum kb. 40 m-es működési távolság
(csak az adó és vevő közötti akadálymentes
összeköttetés esetén érhető el)
- Üzemi hőmérséklet: 0° - 35° C

Termékeink folyamatos továbbfejlesztése miatt változhat a kivitel és változhatnak a műszaki jellemzők.

Működési távolságra vonatkozó útmutatások

Működési távolság és üzemzavarok:

A megadott maximum 40 m-es működési távolság az akadálymentes működési távolság, azaz nincs akadály az adó és a vevő között.

A gyakorlati használat során azonban falak, mennyezetek, garázsok, melléképületek stb. találhatóak az adó és a vevő között, ami által a működési távolság ennek megfelelően csökken.

A működési távolság csökkenésének további okai:

- Mindenféle nagyfrekvenciás zavarok;
- Bármilyen beépítés és növényzet;
- Vezető fémrészek, melyek a készülék közelében illetve az adási útvonalon vagy annak közelében találhatóak, pl. fűtőtestek, szigetelő üveg ablakok, vasbeton mennyezetek stb., valamint készházak a fémbevonatú falai.
- Az antenna sugárzási karakterisztikájának vezető felületek vagy tárgyak (emberi test vagy padló is) adótól vagy vevőtől való távolsága általi befolyásolása.
- Szélessávú zavar városi környezetben, melyek csökkentik a jel/zaj arányt; nem ismeri fel a jelet ebben a „zajban”.
- Nem megfelelően árnyékolt elektromos készülékektől származó besugárzás, pl. burkolat nélkül működő számítógépek vagy hasonlóak.
- Ezért normál működés esetén az adó és a vevő között ténylegesen elérhető távolság nagyban függ a felszerelési helytől és a környezettől. Általában pl. egy családi házban való felszerelésnél rádióvételi problémák nélkül megvalósíthatónak kell lennie minden részegység kifogástalan működésének.
- Meghatározott körülmények között (pl. különféle nagyfrekvenciás zavarok) rádióműködési zavarok léphetnek fel a vevő és az adó között, melynek során nem lehetséges a készülék be- vagy kikapcsolása.
- Ilyen esetben rövid időre válassza le a hálózatról a készüléket, majd csatlakoztassa ismét.

Kérjük, hogy a távvezérelhető csatlakozóaljzatok üzembe helyezése előtt gondosan olvassa át a következő részt.

Távvezérelhető csatlakozóaljzat (modell GT-FSI-07)

A távvezérelhető csatlakozóaljzatra lehet minden olyan készüléket és fogyasztót csatlakoztatni, melynek a tápfeszültsége 230 V ~, 50 Hz és a névleges áramerőssége maximum 16 Ampere, ez maximum 3680 W összteljesítménynek felel meg.

Tanács:

A távvezérelhető csatlakozóaljzatában lévő csatlakozóaljzatok integrált gyermekzárral vannak ellátva, melyek messzemenően megakadályozzák a feszültség alatt lévő alkatrészekhez való akaratlan hozzáférést. A csatlakozódugó csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy egyidejűleg vezesse be a csatlakozóérintkezőket (ne tartsa ferdén a csatlakozódugót).

Előkészítő intézkedések

7

Az elemek elhelyezése / cseréje

- 1 A nyíl irányába való egyszerű eltolással vegye le a távirányító hátoldalán lévő elemrekesz fedelelet.
- 2 Tegyen 1 db. A23 típusú elemet az elemrekeszbe. Ügyeljen a helyes polaritásra (lásd az elemrekeszben lévő jelölés).
- 3 Zárja be az elemrekesz fedelét, és nyomja meg a távvezérlő tetszés szerint nyomógombját. Amikor az elemek megfelelően vannak elhelyezve, akkor minden gombnyomásra világítania kell az ellenőrzőlámpának.

Amikor hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, akkor vegye ki az elemeket, hogy elkerülje a távvezérlő szivárgó elemektől származó károsodását.

- Az elemeket soha ne töltsé újra! Robbanásveszély!
- A gyermekeket tartsa távol az elemektől, ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre vagy ne szedje szét azokat.
- Elhelyezés előtt szükség szerint tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit.
- A lemerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből. Megnövekedett szivárgásveszély!
- Az elemeket ne tegye ki szélsőséges körülményeknek, pl. ne tegye fűtőtestekre, vagy ne tegye ki közvetlen napsütésnek! Megnövekedett szivárgásveszély!
- Kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Elemsavval való érintkezés esetén az érintett helyet tiszta folyóvízzel azonnal öblítse le, és késedelem nélkül forduljon orvoshoz.
- Egy elem lenyelése esetén késedelem nélkül forduljon orvoshoz.

A távvezérelhető csatlakozóaljzatok telepítése 8

A távvezérlő négy csatornával rendelkezik. Minden távvezérelhető csatlakozóaljzathoz saját csatornát rendelhet vagy egy csatornát több távvezérelhető csatlakozóaljzat esetében használhat, hogy azokat egyidejűleg kapcsolja be- illetve ki. Hasonlóképp egy távvezérelhető csatlakozóaljzatot is lehet több csatornához rendelni.

Dugja azon távvezérelhető csatlakozóaljzatot egy fali csatlakozóaljzatba, melyet így akar használni. Csupán kb. 30 másodpercig világít a távvezérelhető csatlakozóaljzat ellenőrzőlámpája, aktív a tanulási funkció.

Egy csatornának egy távvezérelhető csatlakozóaljzathoz rendeléséhez, a tanulási funkció működése alatt nyomja meg a távvezérlőn a csatorna (1-4) azon "I" gombját, melyet a távvezérelhető csatlakozóaljzathoz akar rendelni.

Minden további távvezérelhető csatlakozóaljzat esetében ismételje meg ezen eljárást.

Ha több csatornához akar rendelni egy távvezérelhető csatlakozóaljzatot, akkor a tanulási funkció újraindításához, rövid időre húzza ki azt a fali csatlakozóaljzatból, majd dugja vissza.

Tanács:

Ha nem történt meg a tanulási funkció működése alatt a hozzárendelés, akkor meg kell ismételnie az eljárást.

Mihelyt megtörtént a csatorna hozzárendelése, folyamatosan világít a távvezérelhető csatlakozóaljzat ellenőrzőlámpája, és létrejött a kapcsolat a távvezérlővel.

Ha nagyon rövid működési idő után ismét kihúzza a csatlakozóaljzatot, akkor törlődhet a programozás, és meg kell azt ismételnie. Normál működtetés esetén, a hálózati feszültségről történő leválasztás esetén tartósan megőrzi a programozását.

A megfelelő csatorna gombjának (⏻) megnyomása esetén kikapcsolódik a távvezérelhető csatlakozóaljzat.

Most dugja egy fogyasztó csatlakozódugóját a távvezérelhető csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be azt.

Annak ellenőrzésére, hogy működik-e a hozzárendelés, a csatlakoztatott fogyasztó be- és kikapcsolására, nyomja meg a hozzárendelt csatorna megfelelő nyomógombját.

Távvezérelhető csatlakozóaljzat kijelzései

- A ellenőrzőlámpa világít, amikor be van a távvezérelhető csatlakozóaljzat kapcsolva.
- A ellenőrzőlámpa nem világít, amikor ki van a távvezérelhető csatlakozóaljzat kapcsolva.

Hozzárendelés megváltoztatása/törlése

Ehhez rövid időre húzza ki a fali csatlakozóaljzatból a távvezérelhető csatlakozóaljzatot, majd dugja ismét vissza, világít az ellenőrzőlámpa.

Most a nyomógomb ill. nyomógombok beállításának törlésére nyomja meg a megfelelő csatorna ill. csatornák nyomógombját (⏻).

Néhányszor egymásután gyorsan felvillannak az ellenőrzőlámpa.

Mihelyt ismét lassan villog az ellenőrzőlámpa, ismét aktív a tanulási funkció, és meg lehet ismételni a hozzárendelést.

A távvezérlőről

Be- és kikapcsolás

Tanács:

Az elem kivétele után is megmarad a távvezérlő programozása.

Egy fogyasztó be-/kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **BE** ill. **KI** csatorna (hozzárendeléstől függően 1, 2, 3 vagy 4) nyomógombját.

A **BE** 1-4 nyomógommbal minden csatorna bekapcsolható.

A **KI** 1-4 nyomógommbal minden csatorna kikapcsolható.

Tanács:

Egy feszültségkimaradás után ritkán előfordulhat a távvezérelhető csatlakozóaljzat rendszerkód és csatorna memóriájának hibás működése. Ilyen esetben legalább 6 órára válassza le a hálózatról és ezt követően ismét végezze el a hozzárendelési eljárást.

Meghatározott körülmények között (pl. különféle nagyfrekvenciás zavarok) rádióműködési zavarok léphetnek fel a vevő és az adó között, melynek során nem lehetséges a készülék be- vagy kikapcsolása. Ilyen esetben rövid időre válassza le a hálózatról a készüléket, majd csatlakoztassa ismét.

- Lehetséges sérülések szempontjából rendszeres időközökbe ellenőrizze a terméket.
- Csak száraz kendőt használjon a tisztításhoz. Ne használjon oldószert vagy dörzsölő anyagot.
- Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet egyes darabjait.

Vigyázat!

Egy csatlakozóaljzat tisztítása előtt, ki kell az egyes fogyasztók csatlakozásait a csatlakozóaljzathoz húzni, és le kell a csatlakozóaljzatot a hálózati feszültségről választania.

Hulladékelhelyezés

11

Ha a kiszolgált a készülék, akkor hulladékként az előírásoknak megfelelően helyezze el.



Ne dobja háztartási szemétbe, hanem egy elektromos és elektronikus készülék gyűjtőhelyen adja le.



Előzőleg vegye ki az elemeket, és ezeket egy elem gyűjtőhelyen adja le!

Kérjük a környezet védelmi érdekében a csomagolóanyagok megfelelő elhelyezéséről is gondoskodjon. Ezek a nyersanyagok és ismét felhasználhatóak.

A gyűjtőhelyek címéről és nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzat szívesen ad felvilágosítást.

Probléma	Megoldás
Nem reagálnak a távvezérelhető csatlakozóaljzatok a távvezérlőre.	A távvezérlő elemei lemerültek és ki kell cserélni azokat.
Nincs a fogyasztó bekapcsolva.	a) Ellenőrizze, hogy nincs-e kikapcsolva a fogyasztó saját kapcsolójával. Kapcsolja be a fogyasztót. b) Ellenőrizze, hogy működőképesek-e pl. a fogyasztó izzólámpái.
Akaratlanul egy másik távvezérelhető csatlakozóaljzat reagál a távvezérlőre.	Ismételje meg a hozzárendelést.
Önállóan kikapcsolódott egy távvezérelhető csatlakozóaljzat.	Ismételje meg a hozzárendelést.

CE Megfeleloségi nyilatkozat

13

Garantált a termék törvényileg előírt, hatályos szabványoknak való megfelelése.

A teljes megfelelési nyilatkozat a **www.gt-support.de** weboldalon található meg.

Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy	A gyártó cégneve, címe és email címe: Globaltronics GmbH & Co KG Mail: gt-support-hu@telemarcom.de
A szerviz neve, címe és telefonszáma: Globaltronics Service Center - 00800 / 456 22 000 (díjmentesen hívható szám)	A termék megnevezése: Távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet, 5 részes
A termék típusa: GT-FSI-07/GT-9000	Gyártási szám: 90737
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása:	Termékjelölés: 10/2013

A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év.

A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék kijavítására. A jótállási idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyről részére minden esetben kellő időben előzetes tájékoztatást nyújtunk.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A javításra átvétel időpontja:
A hiba oka:	A javítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	A javítási idő következtében a jótállás új határideje:
A szerviz neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző:

Vevő neve:	
Irányítószám/Város:	Utca:
Tel.szám/e-mail cím:	
	Aláírás:

Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

A jótállási igény bejelentése

A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel léphet kapcsolatba.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnak kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követően keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem tudunk vállalni.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

- (1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
 - a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
 - b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- (2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
- (3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Eljárás vita esetén

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

NAVEDBA VSEBINE


01	OPIS DELOV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	31
02	OZNAČITEV DELOV RADIJSKE VTIČNICE	32
03	UVOD	32
04	VARNOSTNA OPOZORILA	33
05	ZNAČILNOSTI MOČI	34
	Obseg dobave	34
	Funkcije	34
	Tehnični podatki	35
	Opozorila o dosegu	35
06	PRIKLJUČITEV NAPRAV	36
	Radijska vtičnica	36
07	PRIPRAVLJALNI UKREPI	36
	Vstavljanje / Menjava baterije v daljinskem upravljalniku	36
08	INSTALIRANJE RADIJSKIH VTIČNIC	37
	Prikaz na radijski vtičnici	38
	Spreminjanje / brisanje dodelitve	38
09	UPRAVLJANJE	39
	Preko daljinskega upravljalnika	39
10	NEGA IN VZDRŽEVANJE	40
11	ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE	40
12	ODPRAVLJANJE NAPAK	41
13	CE-IZJAVA O SKLADNOSTI	41
14	GARANCIJSKI POGOJI	42
	GARANCIJSKA KARTICA	

OPIS DELOV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

1

- | | | | |
|---|--|----|----------------------|
| 1 | Signalna lučka za električno napajanje | 7 | Tipka IZKLOP 3 |
| 2 | Tipka VKLOP 1 | 8 | Tipka VKLOP 4 |
| 3 | Tipka IZKLOP 1 | 9 | Tipka IZKLOP 4 |
| 4 | Tipka VKLOP 2 | 10 | Tipka MASTER VKLOP |
| 5 | Tipka IZKLOP 2 | 11 | Tipka MASTER IZKLOP |
| 6 | Tipka VKLOP 3 | 12 | Baterijski predalček |

Sprednja stran
daljinskega upravljalnika




Zadnja stran
daljinskega upravljalnika



OZNAČITEV DELOV RADIJSKE VTIČNICE

2

- 1 Kontrolna lučka
- 2 Vtičnica



UVOD

3

Prisrčna hvala za Vaše zaupanje!

Čestitamo Vam k Vašemu novemu setu radijskih vtičnic in prepričani smo, da boste s to moderno napravo zadovoljni.

Da bi spoznali vse možnosti Vašega seta radijskih vtičnic in zagotovili vedno optimalno delovanje in pripravljenost za delovanje, Vas prosimo, da pred prvo uporabo preberete navodilo za uporabo in upoštevate napotke, ki so v njem navedeni. Tako je zagotovljeno, da boste s tem aparatom dolgo zadovoljni.

Da bi dosegli optimalno stanje tega proizvoda in zagotovili varno delovanje, je potrebno upoštevati naslednje varnostne napotke:

- Ta aparat je bil razvit le za uporabo v zaprtih prostorih in le za v nadaljevanju navedeno uporabo.
- Tega proizvoda se ne sme nikoli uporabljati v medicinskih ali javnih ustanovah. Namenjen je le za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta proizvod ni igrača in zato ne sodi v otroške roke.
- Vrečko iz folije hranite proč od dojenčkov in majhnih otrok, obstaja nevarnost zadušitve!
- Pri vstavljanju baterije v daljinski upravljalnik pazite na pravilno polarnost, sicer je možna poškodba. Upoštevajte tudi sliko v baterijskem predalčku.
- Pri daljši neuporabi daljinskega upravljalnika ali pred odstranjevanjem med odpadke je potrebno baterijo odstraniti iz daljinskega upravljalnika.
- Pazite na to, da so radijske vtičnice dobro dosegljive, da se jih po potrebi lahko z lahkoto izvleče iz omrežne vtičnice.
- Radijske vtičnice se lahko med delovanjem segrejejo. Pazite na to, da radijske vtičnice niso pokrite z zavesami ali drugimi predmeti, da zagotovite zadostno hlajenje in preprečite pregrevanje.
- Ne uporabljajte več eno v drugo vtaknjenih radijskih vtičnic (zaporedna vezava).
- Vedno upoštevajte navedbe o max. moči radijsko upravljanih vtičnic.
- Pred čiščenjem aparat vedno ločite od električnega omrežja.
- Radijske vtičnice uporabite le na v skladu s predpisi instaliranimi varnostnimi vtičnicami s 230 V~, 50 Hz.
- Na radijsko vtičnico priključite le takšne aparate, ki so primerni za nenadzorovano delovanje, da preprečite nevarnosti ob napačnem vklopu.

- Ne nameščajte dodatnih otroških varoval v radijsko vtičnico, ker je sicer lahko vtična povezava med vtičem priključenega aparata in vtičnico ovirana in obstaja nevarnost pregrevanja.
- Radijske vtičnice ne uporabljajte več, če je bilo ohišje poškodovano. Napravo naj pregleda in servisira naš servis.
- Ne poganjajte težkih električnih transformatorjev iz radijske vtičnice, ker se sicer lahko vtični kontakti stenske vtičnice mehansko preobremenijo.
- To navodilo dobro shranite in ga posredujte drugim uporabnikom.

ZNAČILNOSTI

5

Obseg dobave

- 4 radijsko upravljane vtičnice GT-FSI-07
- 1 daljinski upravljalnik GT-9000
- 1 alkalna baterija A23 / 12V

Funkcije

- Vse vtičnice je mogoče z daljinskim upravljalnikom posamično vklopiti oz. izklopiti
- Daljinski upravljalnik je mogoče programirati
- Master stikalo za istočasni vklop vseh vtičnic
- Kontrolne lučke
- S funkcijo spomina, t.j. kodiranje se po odstranitvi z električnega toka ohrani
- Z integriranim otroškim varovalom v vtičnicah
- GS testirano in skladno s CE

Tehnični podatki

- Električni priključek: 230 V ~, 50 Hz
 - Oddajna frekvenca: 433,92 MHz
 - Maksimalna obremenitev / maksimalni tok na sprejemnik vtičnice: 3680 W (16 A)
 - Max. doseg: ca. 40 m (dosegljivo le pri vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom)
- Delovna temperatura: 0° - 35° C

Ker naše proizvode nenehno razvijamo naprej in izboljšujemo, so možne spremembe v dizajnu in tehnične spremembe.

Opozorila o dosegu

Doseg in motnje:

Navedeni doseg max. 40 m je doseg v odprtem polju, to je doseg pri vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom. Pri praktičnem delovanju pa se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, sobni stropovi, garaže, pomožne zgradbe itd., zaradi česar se doseg ustrezno zmanjša.

Drugi vzroki za zmanjšan doseg:

- visokofrekvenčne motnje vseh vrst;
- zazidave vssakršne vrste in vegetacija;
- prevodni kovinski deli, ki se nahajajo v bližini naprav oz. znotraj ali blizu radijske razdalje, npr. grelna telesa, metalizirana okna z izolirnim steklom, železobetonski stropovi itd., pa tudi s kovino prevlečene stene montažnih hiš.
- Vpliv karakteristike sevanja anten zaradi razdalje oddajnika ali sprejemnika do prevodnih površin ali predmetov (tudi do človeškega telesa ali tal).
- Širokopasovne motnje v mestnih področjih, ki zmanjšujejo razdaljo signala do šumov; signala se v tem „šumenju“ ne prepozna.
- Sevanje pomanjkljivo zavarovanih elektronskih aparatov, npr. odprto delujočih računalnikov ali podobno.
- Efektivno dosegljiva razdalja med oddajnikom in sprejemnikom pri normalnem delovanju je zato zelo močno odvisna od mesta montaže in od okolja. Praviloma bi moralo biti pri montaži npr. v enodružinski hiši mogoče brezhibno delovanje vseh komponent brez problemov pri radijskem sprejemu.
- Pod določenimi pogoji (npr. visokofrekvenčne motnje vseh vrst) lahko pride do motenj v radijskem delovanju med sprejemnikom in oddajnikom, med katerim ni mogoč vklop ali izklop naprave.
- V tem primeru ločite napravo za kratek čas z omrežja in jo nato spet vtaknite v omrežje.

Prosimo, da obvezno natančno preberete naslednje poglavje, preden začnete uporabljati radijske vtičnice.

Radijska vtičnica (model GT-FSI-07)

Na radijske vtičnice je mogoče priklopiti vse aparate in porabnike z napajalno napetostjo 230 V ~ 50 Hz in nominalno jakostjo toka do 16 amperov, kar ustreza skupni moči max. 3680 W.

Opozorilo:

Radijske vtičnice so opremljene z integriranim otroškim varovalom, ki v veliki meri preprečuje neželen dostop do delov pod napetostjo. Pri priključevanju vtičev pazite na istočasno vstavljanje čepov vtiča (vtiča ne vstavljajte postrani).

PRIPRAVLJALNI UKREPI

7

Vstavljanje / Menjava baterije v daljinskem upravljalniku

- 1 Odstranite pokrovček baterijskega predalčka na zadnji strani daljinskega upravljalnika z enostavnim potiskom v smeri puščice.
- 2 Vstavite 1 baterijo tipa A23 v baterijski predalček. Pri tem pazite na pravilno polarnost (glejte sliko v baterijskem predalčku).
- 3 Zaprite pokrovček baterijskega predalčka, in pritisnite poljubno tipko na daljinskem upravljalniku. Če je baterija pravilno vstavljena, mora kontrolna lučka ob vsakem pritisku tipke svetiti.

Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, prosimo odstranite baterijo, da preprečite poškodovanje daljinskega upravljalnika zaradi morebiti iztekaajoče baterije.

- Nikoli ponovno ne polnite baterij! Nevarnost eksplozije!
- Baterije hranite proč od otrok, ne mečite jih v ogenj, ne povzročajte kratkega stika ali jih razstavljajte.
- Kontakte baterije in aparata pred vstavljanjem po potrebi očistite.
- Izčrpane baterije nemudoma odstranite iz aparata! Povišana nevarnost iztekanja!
- Ne izpostavljajte baterij ekstremnim pogojem, npr. na grelnih telesih, direktnemu sončnemu sevanju! Povišana nevarnost iztekanja!
- Preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. Pri stiku z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj splaknite z veliko čiste vode in nemudoma poiščite zdravnika.
- Takoj poiščite zdravnika, če je bila baterija zaužita.

INSTALIRANJE RADIJSKIH VTIČNIC

8

Daljinski upravljalnik je opremljen s štirimi kanali. Vsaki radijski vtičnici lahko dodelite lasten kanal, ali pa lahko en kanal uporabite za več radijskih vtičnic, da jih istočasno vklopite oz. izklopite. Prav tako je možno, da eni radijski vtičnici dodelite več kanalov.

Vtaknite radijsko vtičnico v stensko vtičnico, za katero ste jo predvideli. Kontrolna lučka na radijski vtičnici zdaj približno 30 sekund utripa, funkcija učenja je aktivna.

Za dodelitev kanala eni radijski vtičnici pritisnite med funkcijo učenja tipko „I“ kanala (1-4) na daljinskem upravljalniku, ki ga želite dodeliti tej radijski vtičnici.

Ponovite postopek za vsako naslednjo radijsko vtičnico.

Če želite eni radijski vtičnici dodeliti več kanalov, jo za kratek hip izvlecite iz stenske vtičnice in jo nato ponovno vtaknite, da ponovno začnete funkcijo učenja.

Opozorilo:

Če se med funkcijo učenja ne opravi dodelitve, je treba postopek ponoviti.

Takoj ko je kanal dodeljen, kontrolna lučka na radijski vtičnici neprekinjeno sveti, radijska vtičnica je vklopljena in povezana z daljinskim upravljalnikom.

Če se radijsko vtičnico že po zelo kratkem trajanju obratovanja ponovno odstrani iz vtičnice, se lahko programiranje izgubi in ga je potrebno ponoviti. Pri normalnem obratovanju se programiranje

ob ločitvi z omrežja trajno ohrani.

S pritiskom tipke (⏻) ustreznega kanala se radijska vtičnica izklopi.

Vtaknite zdaj v radijsko vtičnico porabnik in ga vklopite.

Za preverjanje ali dodelitev deluje, pritisnite ustrezno tipko "I" in "⏻" za dodeljeni kanal, da vklopite in izklopite porabnik.

Prikaz na radijski vtičnici

- Kontrolna lučka sveti, če je radijska vtičnica vklopljena.
- Kontrolna lučka je ugasnjena, če je radijska vtičnica izklopljena.

Spreminjanje / brisanje dodelitve

V ta namen izvlecite radijsko vtičnico za kratek hip iz stenske vtičnice in jo nato ponovno vtaknite, kontrolna lučka utripa.

Sedaj za brisanje nastavitve pritisnite tipko oz. tipke (⏻) ustreznega kanala oz. kanalov.

Kontrolna lučka zdaj nekajkrat hitro zaporedno utripa.

Tako ko kontrolna lučka spet počasi utripa, je funkcija učenja ponovno aktivna in dodelitev se lahko ponovi.

Preko daljinskega upravljalnika (GT 9000)

Vklop in izklop

Opozorilo:

Programiranje daljinskega upravljalnika se ohrani tudi po odstranitvi baterije.

Za vklop/izklop porabnika pritisnite ustrezno tipko "I" oz. "⏻" kanala (1, 2, 3 ali 4, glede na dodelitev).

S tipko "I 1-4" se vsi kanali vklopijo.

S tipko "⏻ 1-4" se vsi kanali izklopijo.

Opozorilo:

Po izpadu električnega toka lahko v redkih primerih pride do napačnega delovanja pomnilnika za sistemsko kodo in kanal radijske vtičnice. V tem primeru ločite radijsko vtičnico za najmanj 6 ur z omrežja, in nato ponovno izpeljite postopek dodeljevanja.

Pod določenimi pogoji (npr. visokofrekvenčne motnje vseh vrst) lahko pride do motenj v radijskem delovanju med sprejemnikom in oddajnikom, medtem katerim ni mogoč vklop ali izklop naprave. V tem primeru ločite napravo za kratek čas z omrežja in jo nato spet vtaknite v omrežje.

- Izdelek preverjajte v rednih intervalih glede morebitnih poškodb.
- Za čiščenje uporabljajte le suho krpo. Ne uporabljajte topil ali sredstev za čiščenje in poliranje.
- Ne potapljajte posameznih komponent seta radijskih vtičnic v vodo ali druge tekočine.

Pozor!

Pred čiščenjem vtičnice je potrebno porabnika ločiti od vtičnice in vtičnico od omrežne napetosti.

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

11

Ko je aparat odslužil, ga prosimo pravilno odstranite med odpadke.



Ne odvrzite ga med gospodinjske odpadke, temveč ga oddajte na zbirno mesto za električne in elektronske aparate.



Predhodno vzemite ven baterijo in jo oddajte na zbirno mesto za baterije!

Prosimo, da v interesu zaščite okolja poskrbite tudi za ustrezno recikliranje embalažnih materialov. Embalaže so surovine in jih je mogoče reciklirati.

Vaša pristojna uprava Vas bo z veseljem informirala o naslovih in odpiralnih časih zbirnih mest.

Problem	Rešitev
Radijske vtičnice ne reagirajo na daljinski upravljalnik.	Baterija daljinskega upravljalnika je porabljena in jo je potrebno zamenjati.
Porabnik se ne vklopi.	a) Preverite, ali porabnik ni izklopljen preko svojega stikala. Vključite porabnik. b) Preverite, ali npr. žarnica porabnika deluje.
Druge radijske vtičnice neželjeno reagira na ta daljinski upravljalnik.	Ponovite dodelitev.
Radijska vtičnica se samodejno izklopi.	Ponovite dodelitev.

CE-Izjava o skladnosti

13

Zagotovljena je skladnost proizvoda z zakonsko predpisanimi standardi.

Popolno Izjavo o skladnosti najdete na internetni strani **www.gt-support.de**.

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Garancijski list

Naslov(i) servisa:	Globaltronics Service Center c/o Teknihall GmbH
Pomoč po telefonu:	00800 / 456 22 000 (brezplačna številka)
Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Globaltronics GmbH & Co. KG
E-pošta:	gt-support-slo@telemarcom.de
Oznaka izdelka:	Set radijskih vtičnic, 5-delni
Številka izdelka/proizvajalca:	GT-FSI-07/GT-9000
Številka izdelka:	90737
Obdobje akcije:	10/2013
Podjetje in sedež prodajalca:	Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Opis napake:

Ime kupca:

Poštna številka in kraj:

Ulica:

Tel./e-pošta:

Podpis:



